

#### 5.4 VULLEN EN ONTLUCHTEN

Nadat je de ventilatiestanden hebt ingesteld moet je de cv-installatie vullen en ontlichten. Dit geldt alleen voor de Solo en Combi varianten. Dit doe je zo:

1. Vul en ontlicht de cv-installatie volgens de gebruiksaanwijzing van de cv-ketel.
2. Zet de Modul-AIR aan.
3. Op het display doe je het volgende:

i. Druk op het Instellingen-icoon in het hoofdmenu.	
ii. Navigeer naar Ontluchten en druk op Start.	
iii. Wacht enkele minuten tot de balk in het scherm volledig groen is.	

4. Ontlucht de cv-installatie met de handmatige ontlichter bovenop de Modul-AIR.
5. Controleer de cv-installatie.
6. Vul indien nodig de cv-installatie opnieuw bij tot de voorgeschreven druk.



#### Waarschuwing!

Houd je altijd aan de specifieke voorschriften van de cv-ketel. Neem bij twijfel contact op met de leverancier van de cv-ketel.

#### 5.5 DATUM EN TIJD INSTELLEN

Verschillende functies van de Modul-AIR worden beïnvloed door de datum en tijd. Stel deze dus juist in. Dit doe je zo:

